



SOFT
automotiva



MANUAL DE INSTALAÇÃO

LC REBOQUE EASY E PENTA



WWW.SOFTAUTOMOTIVA.COM.BR



CARACTERÍSTICAS

O Módulo possui entradas de sinal positivo e saídas de sinal positivo, funcionando como reforço de sinal 12V.

Possui isolamento contra infiltração, permitindo a instalação em ambientes úmidos.

Elimina o alerta de anomalia no painel do veículo ao conectar a carretinha.

Controla a corrente consumida pelas lâmpadas da carretinha evitando falha no veículo.

Recomendado para veículos que possuam controle de corrente ou lâmpadas a LED.

Substitui o canceller de Xenon

IP67 - totalmente a prova de água

DIAGRAMA DE CONEXÕES

Cinza	Entrada seta esquerda
Cinza/Branco	Saída seta esquerda
Amarelo	Entrada freio
Amarelo/Branco	Saída freio
Vermelho	Positivo (12V)
Preto	Negativo (-)
Verde	Entrada lanterna
Verde/Branco	Saída lanterna
Azul	Entrada seta direita
Azul/Branco	Saída seta direita
Laranja*	Entrada lanterna/freio
Branco**	Entrada ré
Branco/Preto**	Saída ré

ATENÇÃO

*Utilizar o fio laranja quando o veículo possuir sinal de meia-luz e freio no mesmo fio. Quando usar o fio Laranja, não é necessário usar fios Amarelo e Verde.

Ex. Onix/Spin/Cobalt/Cruze/Tracker e outros

**Fio exclusivo LC Reboque Penta.

